Configurazione ADSL

Atlantis Land I-Storm Lan Router

Configurazione tramite USB

Collega il connettore USB quadrato alla porta USB del modem e il connettore USB rettangolare alla porta

USB del computer.

Una volta connesso il cavo USB al PC, il sistema riconoscerà automaticamente un nuovo hardware.



Per procedere con l'installazione guidata fai click su Avanti.



Lascia selezionata l'opzione "Cerca un driver adatto alla periferica" e fai click su Avanti. Inserisci nel lettore il CD-ROM in dotazione al router.

stallazione guidata nuovo hardware.			State 12
Individua file del driver Immettere il percorso dei file del driver.			(A)
Ricerca dei file di driver per la seguente	periferica hardware:		
USB NET CARD			
Sarà effettuata una ricerca dei driver ad nei percorsi facoltativi di ricerca specific	alti nel database dei ali di seguito.	driver presente n	el computer e
Per avviare la ricerca scegliere Avanti. 5 CD-RDM, inserire il disco floppy o il CD-R	ie si effettua la ricero ROM prima di sceglie	ca su un disco llo sie Avanti.	ppy o su un
Percorsi opzionali di ricerca:			
Unità floppy			
Unità CD-ROM			
Specificare un percorso			
Mitmaelt Windows Update			
		-	In Sectors 1

Seleziona l'opzione "Unità CD-ROM" e fai click su Avanti.



Il sistema rileverà i driver adatti al router; fai click su Avanti per proseguire con l'installazione.



E' possibile che compaia una schermata che indica la mancanza della firma digitale Microsoft, fai click su SI

per andare avanti.

Installazione guidata nuovo	hardware.
	Completamento dell'Installazione guidata nuovo hardware in corso.
	Conexant USB Network Interface
1	Installazione del soltivare della periferica completata.
	Per terminare la procedura guidata, scegliere Fine.
	Cindicito Fine Annulia

A questo punto l'istallazione è completa e per terminare la procedura basta fare click su Fine.

ata	1		×
La firma digitale Micro collaudato in Window subito modifiche dopo	soft contrass s e garantiso i test	egna il software le che il software	non ha
Il software che sta per firma digitale Microsoft funzionamento del sof	essere inst Non è quir tware in Wir	illato non contien idi garantito il con idows.	e la retto
Conexant USB Ne	twork Adapt	er	
Per cercare il software il sito Web di Window http://windowsupdate lingua inglese) per ver	e con firma d s Update all a microsoft o ificarne la di latione?	igitale Microsoft, indirizzo om (informazioni i sponibilità.	visitare n
Commare committa	No		
	ata La fima digitale Micro collaudato in Window subito modifiche dopo Il software che sta per fima digitale Microsoft funcionamento del soft Conexant USB Ne Per cercare il software il sto Web di Window http://windowsupdate lingua inglese) per ver Continuare con l'instal	ata La firma digitale Microsoft contrass collaudato in Windows e garantico subito modifiche dopo i test. Il software che sta per essere inste firma digitale Microsoft. Non è quir funzionamento del software in Win Conexant USB Network Adapte Per cercare il software con firma di il sito Web di Windows Update all' http://windowsupdate.microsoft co lingua inglese) per verificarne la di Continuare con firistallazione?	ata La firma digitale Microsoft contrassegna il software collaudaro in Windows e garantisce che il software subito modifiche dopo i test. Il software che sta per essere installato non contien firma digitale Microsoft. Non è quindi garantito il confunzionamento del software in Windows. Conexant USB Network Adapter Per cercare il software con firma digitale Microsoft, il sito Web di Windows Update all'indirizzo http://windowsupdate.microsoft.com (informazioni a lingua inglese) per verificarne la disponibilità. Continuare con firmstallazione?

Un'ultima schermata indicherà nuovamente la mancanza della firma digitale Microsoft: fai click su SI per terminare l'installazione.

Fai click con il pulsante destro del mouse sull'icona Risorse di rete sul Desktop e successivamente sulla voce Proprietà.



Quindi con il pulsante destro del mouse fai click sull'icona Connessione alla rete locale (LAN) e infine sulla voce Proprietà.



oprieta - connession	ne alla rete locale (L	AN] ?
Generale Condivisione	•	
Connetti tramite:		
Conexant USB I	Network Adlapter	
		Configura
I componenti seleziona	ati sono utilizzati da que:	sta connessione:
Protocollo Inte	emet (TCP/IP)	
Installa	Disin stalla	Proprietà
Installa	Disin stalla	Proprietà
Installa Descrizione Consente al proprio Microsoft.	Disinstalla	Proprietà a risorse in una rete
Installa Descrizione Consente al proprio Microsoft. Mostra un'icona su	Disinstalla Disinstalla computer di accedere a alla barra delle applicazio	Proprietà a risorse in una rete oni quando connesso

Seleziona la voce Protocollo Internet (TCP/IP) e fai click sul pulsante Proprietà.

Proprietà - Protocollo Internet (TCP)	19)	F INC	<u>? ×</u>
Generale Configurazione alternativa			
È possibile ottenere l'assegnazione auto rete supporta tale caratteristica. In caso richiedere all'amministratore di rete le imp	matica de contrario, postazioni	ile impostaz sarà neces IP corrette.	tioni IP se la Isario
Ottieni automaticamente un indiriz.	zo IP		
C Utilizza il seguente indirizzo I <u>P</u> : —		A	
Indinizzo IP:	35 67.5		
Sybnet mask:	10020	415134	ana latera la
Gateway predefinito:	100123	2 - 20	
Otteni indirizzo server DNS autom	aticament	e	
C Utilizza i seguenti indirizzi server D	NS:	<u></u>	
Server DNS preferito:	1201	1000	
Server DNS alternativo:			
			Avangate
		0K.	Annulla

Verifica che sia selezionata l'opzione "Ottieni automaticamente un indirizzo IP", fai click sull'opzione "Ottieni

indirizzo server DNS automaticamente" e quindi sul pulsante OK.

Configurazione tramite scheda di rete

Collega il router alla rete telefonica tramite cavo di rete.

Fai click con il pulsante destro del mouse sull'icona Risorse di rete sul Desktop e successivamente sulla voce

Proprietà.



Quindi con il pulsante destro del mouse fai click sull'icona Connessione alla rete locale (LAN) e infine sulla voce Proprietà.



oprieta - connession	ne alla rete locale (L	AN] ?
Generale Condivisione	•	
Connetti tramite:		
Conexant USB I	Network Adlapter	
		Configura
I componenti seleziona	ati sono utilizzati da que:	sta connessione:
Protocollo Inte	emet (TCP/IP)	
Installa	Disin stalla	Proprietà
Installa	Disin stalla	Proprietà
Installa Descrizione Consente al proprio Microsoft.	Disinstalla	Proprietà a risorse in una rete
Installa Descrizione Consente al proprio Microsoft. Mostra un'icona su	Disinstalla Disinstalla computer di accedere a alla barra delle applicazio	Proprietà a risorse in una rete oni quando connesso

Seleziona la voce Protocollo Internet (TCP/IP) e fai click sul pulsante Proprietà.

Proprietà - Protocollo Internet (TCP	19)	÷			? ×
Generale Configurazione alternativa					
È possibile ottenere l'assegnazione aut rete supporta tale caratteristica. In cas richiedere all'amministratore di rete le in	soliemol o contra npostazi	delle i inio, sar oni IP i	mposta là nece corrette	zioni IP se ssario	la
Ottieni automaticamente un indiri	zzo IP				
C Utilizza il seguente indirizzo I <u>P</u> -		1			
Indirizzo IP:		0.55	(2357)	1941	
Sybnet mask:	-	22.5	41313	<u></u>	
Gateway predefinitor		232.		65.00	
Otteni indirizzo server DNS autor	maticam	iente			No.
C Utilizza i seguenti indirizzi server [<u>D</u> NS: -		22		
Server DNS preferito:		÷. 9	1996		
Server DNS alternativo	_				
				Avangate	
	[(DK.	An	nulla

Verifica che sia selezionata l'opzione "Ottieni automaticamente un indirizzo IP", fai click sull'opzione "Ottieni

indirizzo server DNS automaticamente" e quindi sul pulsante OK.

Per procedere con l'installazione e la configurazione apri una pagina di Internet Explorer e digita nella barra

degli indirizzi http://192.168.1.254, premi il tasto Invio dalla tastiera.

Password	di rete				<u>?</u> ×
69	Immettere il no	ome utenti	e e la passwor	d	
9	Sito:	1	92.168.1.254		
	Area autentic	azione H	forme Glateway		
	Nome utente	admin			
	Password	******			
	🗖 Salva la pa	assword r	ell'elenco delle	e password	
				ОК	Annulla
			1000		STRATE AND

Apparirà una finestra di autenticazione per l'accesso al router; Inserisci: nome utente: admin password: Atlantis Fai click sul pulsante OK. Apparirà a questo punto l'interfaccia grafica:

2 Kill Australianter warme	ett festerner fagtoret			
fie Roans investo indes	Some 1	and the second second	and the second second	
10 mm · () 3 3	Dow grow @	Q	15	
	indu-late			-
Got get - reservate constants	e (Cranine - C rene	Bill House Baco	W # En Estere Baue	ne Quere Quere Quer
ATLANTIS	ADSL Modem / Ros	nter		
Sieve	System Status			
Sections.	Bunkes lide			
tion and the second	Kingan Version	Olimitation.	1011	
Taxa Config to Plant	Colore Silvers Version	410.9_4823		
	WWW	1		
	# Address	Sabaret Ha	ei NAC Anharone	
	217.73.200.161	200 200 200 0	10:14:10:22 (9 CF	
	LAN		and the second se	100
	IP Address	Bukeet Die	a MAC Address	
	190, 190, 1, 254	285.255.295.0	20.04 20.22 (0.00)	
	BHOP Cheste			
	17 A.12	tres.	REAC Address	
	1 102.168 1.168	200	ED 18 D# 99:58	
				DATE OF THE OWNER OF THE OWNER
				C interest

Fai click su Quick Start, nel menù a sinistra, per configurare il router per la connessione.



Inserisci i seguenti parametri:

Encapsulation: PPPoE

Username: quello fornita per la navigazione internet

Password: quella fornita per la navigazione internet facendo attenzione ad inserire esattamente le maiuscole e le minuscole

Autentication Reconnect: se selezionato ricollega il Router automaticamente qualora la connessione dovesse cadere.

A questo punto la configurazione della connessione PPPoE è terminata.

Una volta inseriti questi parametri, fai click prima su Submit (in basso sulla sinistra) e quindi su Save Config

(in basso sulla destra).

ANI Incentificator Income	N Weiner Captorn	
De Bulles, Boulton Baterie	puest 1	R
Deben + 🔘 🔳 🗐	C Para Struture @ B+ S M + S S	
angener (1) way (2007 MA 1-2003 Aug	4- MR	E 🖬 🖬 🖬 Calegoria *
Git ge- sauroparcent-201	n Branneline - D varies Brittman Banne is Ein Same Bine	neue. E neuer E nover Egiset
ATLANTIS	ADSL Modern / Router	
Tanta Dan 17 Saft San 20 Saft San Saft Saft San Saft Saft	Save Config See allege ad return Sant	25/25
		Anna Courtes Managament

Verrà così aperta una nuova pagina, cliccando sul pulsante Submit i dati inseriti verranno salvati nella memoria flash del router e questo verrà riavviato per ripartire con le nuove configurazioni.