Configurazione ADSL

ZyXEL ADSL Router Prestige 650 HW

Configurazione della Rete

Prima di procedere con la configurazione del router, è necessario configurare nel modo corretto la scheda di rete.

Segui il percorso Start -> Impostazioni -> Pannello di Controllo e apri il controllo Connessioni di Rete. Quindi seleziona, con il tasto destro del mouse, l'icona Connessione alla rete locale LAN e clicca poi sul pulsante Proprietà.

Selezionare poi la voce Protocollo Internet (TCP/IP) e cliccare sul pulsante Proprietà



Seleziona l'opzione Utilizza il seguente indirizzo IP e inserisci: Indirizzo IP: 192.168.1.2 Subnet Mask: 255.255.255.0 Gateway predefinito: 192.168.1.1 Seleziona poi l'opzione Ottieni DNS automaticamente:

Internet Protocol (TCP/IP) Propertie	s <mark>?</mark>	x			
General					
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.					
Obtain an IP address automatical.	y				
┌─ Use the following IP address: ──					
IP address:	192.168.1.2				
Subnet mask:	255 . 255 . 255 . 0				
Default gateway:	192.168.1.1				
Obtain DNS server address autor	natically				
└─ Use the following DNS server add	Iresses:				
Preferred DNS server:					
Alternate DNS server:					
	Advanced				
	OK Cancel				

CONFIGURAZIONE

Apri una schermata del browser (es. INTERNET EXPLORER), digita l'indirizzo del router nella barra degli indirizzi:

http://192.168.1.1 e premi il tasto Invio della tua tastiera.

Inserisci: User: admin Password: 1234. Clicca sul pulsante OK



Seleziona la voce: SETUP WIZARD Inserisci i parametri corretti per il collegamento ad Internet: Protocol: PPPoE VPI: 8 VCI: 35 ATM QoS Type: UBR Peak Cella Rate: 0 Sustain Cell Rate: 0 Maximum Burst Size: 0 Clicca sul pulsante Next.

Ne Modifica Visualitza Pri	eferiki Skrumeriki 7			
Indetro + + 🗿 🚮	3 Qeecs Index Indexeds 3	5.00.0		
drizzo 🔬 http://192.568.1.1				
			SITE MAP	SHELP
CYXEL P				
CON NUMERICAL STREET	Wizard Setup - ISP Parameters for	Internet Access		
Manual Colum		1147 1/146421196992		-
rancer in Seconda	12011012	1000oF		
dunces Setus	Protocal	in a start s		
	Virtual Circuit ID			
fointenance.	VES	B		
	WCL	35		
Logout		1.000		
	ATM QoS Type	UBR 💌		
	Call Date			
	Posk Coll Pallo	10 contract		
	Sustain Call Bata	in CENSIDE		
	Notice Parts	P ^o		
	Manufathi Barat Side	30 		
	-			
		[sourd]		
		a contract		

User Name: inserire il nome utente Password: Password di accesso Attiva con un clic le seguenti voci: Obtain an IP Address Automatically Nailed Up connection Clicca sul pulsante Finish per salvare la configurazione.



Chiudi la schermata del browser.

Spegni e riaccendi il router tramite l'interruttore presente sul pannello posteriore. Il dispositivo realizzerà automaticamente la connessione.