

Configurazione tramite CD-ROM per l'accesso ad Internet



A questo punto inserisci nel tuo PC il CD-ROM presente nella confezione.

1. Visualizzerai una finestra che ti chiederà di eseguire il CD-ROM, clicca sulla voce **Esecuzione di DSL-**2640B.exe







Configurazione con CD-ROM del router D-Link 2640B N150

2. Visualizzerai la schermata di Configurazione Guidata, seleziona la lingua Italiano e clicca su Inizio



3. Visualizzerai una schermata di verifica degli elementi necessari alla configurazione, seleziona le tre voci e clicca su **Avanti** in basso a destra



4. Seleziona la voce Prima Installazione e clicca su Avanti in basso a destra







5. Visualizzerai una schermata che ti indica i collegamenti hardware da effettuare e clicca su Avanti



6. Visualizzerai una schermata che ti indica i collegamenti da effettuare tra il Router e il tuo PC, clicca su Avanti







7. Visualizzerai una schermata che ti indica i collegamenti tra il Router ed il filtro da collegare alla presa telefonica, clicca su **Avanti**

D-Link	Wireless N 150 ADSL2+ Modem Router DSL-2640E
INIZIO 1	3 6 5 7 8 9 10 FINE
Collegamento del cavo In	ternet
Collegare II cavo grigio alla porta DSL sul retro	CK ONLY E del router, quindi collegare l'altra estremità allo <u>seinotto telefonico</u> montato a
Per utenti residenti nel Regno Unito, prima è ne telefonico montato a parete. Quindi collegare il	cessario collegare lo <u>Splitter a microfilito</u> fornito in dotazione allo spinotto cavo grigio alla porta ADSL sullo splitter a microfiltro e procedere come descritto
C Verificare che il LED DSL sulla parte anteriore d verificare che sia acceso prima di continuare co	el router sia acceso. Potrebbero passare alcuni secondi prima che si accenda, ma n la fase successiva.
	AVANTI +
Sunnada Risaluzione dei	Deblanstone di non

8. Inserisci una password per l'accesso alla configurazione del Router e clicca su Avanti





Configurazione con CD-ROM del router D-Link 2640B N150

D-Link		Wireless N 150 ADSL2+ Model Router DSL-2640
	INIZIO	5 5 7 5 5 10 FINE
Creazione di	una password pe	er il router
È necessaria una passwor	d per accedere all' Interfaccia uten	Ite avanzata del router e apportare modifiche alle impostazioni. La
password consente di acce	dere arrouter in modo siculo.	
Creare una password:	REAR	
Re-Reimmettere la	mm	
pussword.		
• INDIETRO		AVANTI •

- 9. Visualizzerai la schermata riepilogativa delle impostazioni utilizzate per la connettività internet e clicca su Avanti:
 - Paese: seleziona Italy
 - Internet Service Provider: seleziona Others
 - Protocollo: seleziona PPPoE
 - Incapsulamento: seleziona LLC/Encapsulation
 - VPI: inserisci 8
 - VCI: inserisci 35

D-Link		Wireless N 150 ADSL2+ Mode Router DSL-264
INIZIO	1 2 3 4 5 5	7 7 9 10 FINE
Immettere le informa	zioni sull'ISP	
Se non si dispone di queste informa: informazioni.	zioni, contattare l' <u>Internet S</u>	endee Provider e richiedere le seguenti
Selezionare il proprio paese:	Italy	•
Selezionare l'Internet Service Provider:	Other	•
Protocollo:	PPPoE	
Incapsulamento:	LLC/ENCAPSULATION	. •
VPI:(0-255)	8	
VCI:(32-65535)	34	

10. Inserisci nel campo **Nome Utente**, **Password e Conferma Password** i dati che hai ricevuto da TeleTu tramite SMS o lettera e clicca su **Avanti**





Configurazione con CD-ROM del router D-Link 2640B N150

)-Link	•		Wireles	s N 150 ADSL2+ Mod Router DSL-264	len 401
	INIZIO	1234	5 6 7 8 9 11	FINE	
Immettere l	e inform	azioni sull'	ISP		
Se non si dispone di informazioni.	i queste inforn	nazioni, contattare	l'Internet Service Provider e ric	chiedere le seguenti	
Nome utente:	@teletu.it				
Password:	-				
Conferma password:	maxim				
Utilizzare l'indirizzo	IP statico o il no	ome del servizio impo	stato.		
• INDIETRO				AVANTI	•
	-				

11. Visualizzerai la schermata di salvataggio delle impostazioni Internet



12. Successivamente sarà verificata automaticamente la connessione Internet







Con queste operazioni è conclusa la configurazione Ethernet del Router e ora puoi iniziare a navigare utilizzando la connessione via cavo, altrimenti se preferisci navigare in Wi-Fi puoi seguire le indicazioni successive.

Configurazione Accesso Wireless (WiFi)

Puoi utilizzare la connessione ADSL anche in modalità Wireless se il tuo PC è dotato di scheda Wi-Fi oppure se sei in possesso di un adattatore Wireless USB.

Per impostare o modificare i parametri di configurazione della tua connessione Wireless puoi continuare ad utilizzare il CD-ROM e seguire queste indicazioni:

1. Inserisci il nome della tua connessione wireless (da selezionare in seguito nell'elenco delle reti wireless disponibili sul tuo PC per connetterti) e clicca su **Avanti** in basso a destra





Configurazione con CD-ROM del router D-Link 2640B N150



2. Seleziona la protezione WPA (scelta consigliata) e clicca su Avanti



3. Inserisci una password di almeno 8 caratteri alfanumerici e clicca su Avanti





Configurazione con CD-ROM del router D-Link 2640B N150



4. Visualizzerai la schermata di salvataggio delle impostazioni Wi-Fi







Configurazione con CD-ROM del router D-Link 2640B N150

5. Visualizzerai la schermata riepilogativa delle impostazioni utilizzate per la connettività Wi-Fi e clicca su Avanti

)-Link	Wireless N 150 ADSL2+ Moder Router DSL-2640
INIZIO	1 2 3 4 5 6 7 8 9 W FINE
Note finali	
Importante:	
Annotare il <u>Nome della rete wireless</u> (Guida di installazione rapida inclusa n	SSID) e la <u>Password della rete wireless</u> (chiave di crittografia) sul retro della copertina della ella confezione, quindi conservare la Guida in un luogo sicuro.
Questi dettagli saranno necessari in u	n secondo momento per la connessione alla rete wireless.
Nome della rete wireless (SSID):	TeleTu Wi Fi
Password della rete wireless:	teletu2012
(Chiave di crittografia)	
Salva impostazioni in un file di test	o sul desktop
STAMPA DETTAGLI	
NAME OF THE OWNER OF	AVANTI
INDIETRO	

6. Puoi avviare la pagina di navigazione cliccando sulla voce **Avvia Esplorazione** o altrimenti puoi cliccare su **Esci** in basso a destra

)-Link	Wireless N 150 ADSL2+ Moden Router DSL-2640
INIZIO 🚺 🛃	5 4 5 C 7 8 9 10 FINE
Operazione completata. I	Router attivo e pronto per l'uso
Aquesto punto è stata stabilita una connessione ca aggiungere il computer alla rete wireless appena ci	iblata a Internet. Per accedere a Internet tramite connessione wireless, è necessari onfigurata. Atale scopo, attenersi alle istruzioni riportate nella schermata successiva
Se in un secondo momento si desidera modificare utilizzare l' <u>Interfaccia utente avanzata</u> , disponibile necessarie per l'accesso sono riportate nella Guida	le impostazioni, le informazioni dell'ISP o attivare <u>Controllo parentale</u> , è possibile facendo clic sul collegamento in fondo a questa pagina. Le informazioni di installazione rapida inclusa nella confezione del router.
Per iniziare a esplorare Internet, fare clic qui:	
AVVIA ESPLORAZIONE	

A questo punto puoi estrarre il CD-ROM e iniziare a navigare.

È importate ricordare la password inserita perché ti permetterà di utilizzare la rete in modalità wireless, impedendo l'accesso a persone indesiderate. Questa password dovrà essere inserita per la configurazione della rete wireless una volta rilevata dal tuo PC.





Configurazione con CD-ROM del router D-Link 2640B N150

Dopo aver configurato la connessione wireless sul Router è necessario procedere alla configurazione della rete Wi-Fi sul

tuo PC e accendere l'antenna

Per configurare o verificare le impostazioni della tua scheda Wi-Fi è importante conoscere il sistema operativo installato sul tuo PC perché i passaggi della configurazione potrebbero essere differenti.

Puoi seguire le informazioni presenti a questo link, scegliendo il tuo sistema operativo.

Buona navigazione con TeleTu!

